

# DERBIPRIMER® S

*Kold bituminøs imprægneringsprimer*



## Beskrivelse

DERBIPRIMER S er en kold bituminøs imprægneringsprimer, specielt udviklet for optimal vedhæftning på bituminøse tagflader og bitumen-baserede tagdækningsprodukter på porøse eller absorberende overflader.

## Fordele

- ▶ Optimal vedhæftning af tagmembraner
- ▶ Hæfter på eksisterende underlag
- ▶ Kan anvendes på alle tilgængelige overflader
- ▶ Klar til brug, ingen udløbsdato, frost-sikker
- ▶ Hurtigt og effektivt påføring
- ▶ Fås i genbrugelige IBC cubitainer (1000 liter)
- ▶ Efter påføring af DERBIPRIMER S, kan man arbejde på en støvfri og ikke-klæbrig overflade.

## Anvendelse

Forbrug : fra 0,25 l/m<sup>2</sup> til 0,75 l/m<sup>2</sup> alt efter overfladens beskaffenhed  
Udstyr : - medium pensel eller rulle  
- Lavtryks sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50  
Rengøringsmiddel : DERBICLEAN® NT  
Tørretid : 1 til 3 timer, alt efter klimatiske forhold og overfladens beskaffenhed

## Emballage

Spand af : 4 l  
10 l  
20 l  
IBC Cubitainer : 1000 l (på forespørgsel)

## Tekniske data

Densitet : 0,9 kg/l  
Ikke flygtige stoffer : 55 %  
Flammepunkt : 27 °C

## Opbevaring

I lufttætte dåser på et godt ventileret sted, fjernet fra varmekilder.

Dette dokument annullerer og erstatter ethvert andet dokument tidligere offentliggjorte.  
Alle viste værdier er nominelle og underlagt normale fabrikationstolerancer.

EUROTAG DANMARK A/S  
Lokesvej 8 - 8230 Åbyhøj  
Tlf: 70 151 517 - Fax: 70 151 518  
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup  
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk

WWW.DERBIGUM.DK

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Hvordan påføres det?

## Brugsanvisning

### A/ Klargøring af absorberende overflader

A



- Fej overfladen for at fjerne alle løse genstande og overflødige materialer.
- Foretag eventuelle nødvendige reparationer på den gamle tagmembran ved anvendelse af en gasbrænder eller DERBIMASTIC S.
- Hvis det afsluttende lag skal belægges eller males, skal alle spor af mos fjernes.



DERBIPRIMER S kan anvendes på:

- beton, murværk, cement, fibercement og cellebeton
- træpaneler
- gamle bituminøse membraner
- jorddækkende konstruktioner og fundamenter.

### B/ Påfør DERBIPRIMER S

B



- Overfladen skal være ren og tør.
- Påfør med en pensel, rulle eller sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50.
- Eventuelt overskydende materiale skal altid fjernes.
- Arbejdet må ikke udføres i regnvej.

