



1 : Eventuel eksisterende tagpap.

2a : Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og min. 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel.

2b : Strimmel af Derbigum min 150 mm på vandret. Lodrette overlæg forskydes i forhold til vandrette overlæg.(2a)

3 : Løskant.

4 : Facadeplade, der evt. afkortes for at opnå en inddækningshøjde på min. 150 mm.