



1 : Eventuel eksisterende tagpap.

2a : Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og min. 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel.

2b : Strimmel af Derbigum min. 150 mm på vandret. Lodrette overlæg forskydes i forhold til vandrette overlæg.(2a)

3 : Fugebånd.

4 : Løskant monteres og føres min 15 mm. ind i murværk. Fastgørelse af løskant bør foretages med murhager eller rawplugs og rustfrie skruer med tætningskiver.

5 : Elastisk fugemasse som Derbisealstick