



Udføres når  $x > 1100$  mm.

**1** : Eventuel eksisterende tagpap.

**2a** : Derbigum.

**2b** : Strimmel af Derbigum min. 100 mm. bred påsvejses. Dette for at opnå 2 lag i overgangen fra vandret til lodret.

4a: Såfremt renden helsvejses eller koldklæbes og der i underlaget forefindes elementsamlinger, skal der udføres dilationsfuge efter principskitse nr. 4a.