

# DERBIBOND<sup>®</sup> UNI

*Bituminøs koldklæber*

## Beskrivelse

- ▶ DERBIBOND UNI er en bituminøs koldklæber for effektiv vedhæftning af bituminøse membraner og giver desuden et supplerende vandtæt lag mellem underlaget og membranen.



## Fordele

- ▶ Giver en perfekt og total vedhæftning
- ▶ Hurtig og effektiv påføring, specielt udviklet til vedhæftning af Derbibrute NT, Derbigum Arte og Derbipure. Også perfekt til anvendelse af andre bituminøse tagmembraner.
- ▶ Forbedret komfort for tagdækkeren.
- ▶ Kan anvendes på stort set alle eksisterende underlag.
- ▶ Sikrere påføring på grund af minimal brug af åben ild
- ▶ Bibeholder membranens egenskaber bedre end ved brug af svejsning med åben ild
- ▶ Fjerner automatisk små ujævnheder i underlaget
- ▶ Tillader mindre korrektioner under påførelsen
- ▶ Gennemprøvet teknik med over 50.000.000 m<sup>2</sup> pålagt
- ▶ Klar til brug
- ▶ Miljøvenlig – fås i genbrugelige IBC-cubitainer á 1000 kg (mindre affald på byggepladsen)
- ▶ Forbliver elastisk, absorberer termiske stød, tillader mindre bevægelser i bygningen og underlaget.

## Anvendelse

Forbrug: ± 1 kg/m<sup>2</sup> afhængig af klimatiske forhold og overfladens beskaffenhed  
Udstyr: - DERBIGUM spartel / skraber  
- Spray-gun  
Rengøringsmiddel: DERBICLEAN NT: et biologisk nedbrydeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel.

## Emballage

Spand af: 25 kg.  
Cubitainer: 1000 kg.  
Bemærk: 25 kg spande er tilgængelige med polyethylene ECO-pose. Spanden kan genbruges både under og efter brug, begrænser affald til kun ECO-posen.

## Tekniske data

Materialeforbrug: 1,1 til 1,2 kg./l.  
Ikke flygtige stoffer: 75%  
Antændelsepunkt Pensky Martens cc: > 45 °C

## Opbevaring

I lufttæt emballage på et ventileret sted, fjernet fra varmekilder.

# Hvordan påføres det?

## Brugsanvisning

### A/ Klargøring af overfladen



- Fej overfladen for at fjerne alle løse genstande og overflødige materialer.
- Kontroller at underlaget er rent og tørt, og udfør nødvendige forberedelser.
- Ved renovering, fjern eventuelle dampbuler.

### B/ Anvend DERBIBOND UNI og "Fold-in" metoden



- Rul ud og tilpas membranen, sørg for at overlæg på 10 cm. er uden klæber. Fold banen halvvejs tilbage. DERBIBOND UNI påføres med Spray-gun eller DERBIGUM skraber på et rent og tørt underlag. Læg banen tilbage i klæberen og gentag metoden for den anden halvdel af rullen.
- Tillad membranen tilstrækkelig hviletid afhængig af temperaturforholdene.



### C/ Anvend DERBIBOND UNI og "Roll-in" metoden



- Når DERBIBOND NT er blevet påført med Spray-Gun, rulles membranen direkte ud i klæberen. Sørg for at overlæg på 10 cm. er uden klæber.
- For temperaturer under 10° C er "Fold-in" metoden den bedste.



### D/ Tætning af membranens overlæg

- Overlæg skal svejses omhyggeligt med åben ild på hele bredden på 10 cm. og derefter trykkes med ± 15 kg trykhjul. Tværgående overlæg er 15 cm. En lille mængde bitumen skal flyde ud. Overskydende bitumen kan glattes ud med en opvarmet spartel. (NB! Koldklæberen kan ikke bruges til at tætnes overlæg).
- For overlæg uden brug af åben ild - se datablad for DERBISEAL S (overlægsbredde 12 cm.), eller brug varmluft (10 cm.).
- Arbejdet må ikke udføres i regnvejr.