

# DERBIPRIMER E

*Kold bituminøs primer emulsion*



## Beskrivelse

- ▶ DERBIPRIMER E er en kold bituminøs emulsions primer, passende for optimal vedhæftning af bituminøse tagmembraner og bitumen-baserede tagprodukter på håndtørre porøse eller absorberende overflader.

## Fordele

- ▶ Miljøvenlig og sikker at bruge
- ▶ Vandbaseret asfalteremulsion, indeholder således ingen opløsningsmidler (VOC)
- ▶ Optimal vedhæftning på vandtætningsmembraner
- ▶ Kan påføres på let fugtige overflader
- ▶ Kan anvendes på alle overflader
- ▶ Klar til brug efter tilsætning af 4 liter vand
- ▶ Kort tørretid
- ▶ Efter påføring af DERBIPRIMER E, kan man arbejde på en støvfri og ren overflade.

## Anvendelse

Forbrug: fortyndet med vand forbedres indtrængning og vedhæftning betydeligt

- På beton, metal, træ eller gammel tagdækning:  
fortyndes med 20% (20 liter + 4 liter vand)
- På murværk eller ubeskyttet isolering:  
fortyndes med 40% (20 liter + 8 liter vand)

Forbrug efter fortynding: fra 0,2 til 0,5 l/m<sup>2</sup> alt efter overfladens beskaffenhed

- Udstyr:
- pensel eller rulle
  - Lavtryks sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50

Påføring og overflade temperatur: min. 5 ° C, men ikke i vådt vejr

- Rengøring:
- nyt påført produkt: med vand
  - For hærdede produkter, brug produktet Derbiclean NT

Tørretid: 1 - 3 timer, alt efter klimatiske forhold og overfladens beskaffenhed

## Emballage

Spand: 20 l med yderligere plads til fortynding med 4 liter vand

## Tekniske data

Densitet: 1,0 kg/ltr.  
Faststofindhold: 60%  
Flammepunkt: ikke relevant (vandbaseret)

## Opbevaring

Holdbarhed (i uåbnede lufttætte spande): 12 måneder. Skal transporteres og opbevares frostfrit.



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



[WWW.DERBIGUM.DK](http://WWW.DERBIGUM.DK)

EUROTAG DANMÅRK A/S  
Lokesvej 8 - 8230 Åbyhøj  
Tlf: 70 151 517 - Fax: 70 151 518  
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup  
E-mail: [info@eurotag.dk](mailto:info@eurotag.dk) - [www.derbigum.dk](http://www.derbigum.dk)

# Hvordan påføres det?

## Brugsanvisning

### A/ Klargøring af overfladen



- Fej overfladen ren for at fjerne alle løse genstande og overflødige materialer.
- Foretag de nødvendige reparationer på den gamle tagmembran ved hjælp af en gasbrænder eller DERBIMASTIC S.
- Hvis det afsluttende lag skal belægges eller males, skal alle spor af mos fjernes.



### B/ Påfør DERBIPRIMER E



- Metaloverflader skal være tørre og fedtfri inden priming.
- Fortrinnsvis på tørre underlag. Absorberende overflader må være let fugtige, men ikke våde.
- Ved påføring med en pensel, rulle eller lavtryks sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50 kan DERBIPRIMER E anvendes på:
  - Beton, murværk, cement, fiber-cement og cellebeton
  - Træpaneler, bortset fra spånplade og krydsfinér
  - Gamle bituminøse membraner
  - Absorberende overflader, inden påsvejsning af tagdækningsprodukter
  - jorddækkende konstruktioner og fundamenter, som vandafvisende lag
  - Metalplade og alle former for metal profiler. Overfladen skal være fedtfri inden påføring.
- Eventuelt overskydende materiale skal altid fjernes.
- Arbejdet må ikke udføres i regnvej.

