



**1** : Eventuel eksisterende tagpap.

**2a** : Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og min. 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel.

**2b** : Strimmel af Derbigum min.150 mm på vandret. Lodret overlæg forskydes i forhold til vandrette overlæg (2a). Hvis inddækningsstrimlens bredde overstiger 550 mm. deles denne i 2 stykker. Overlægget på det lodrette stykke skal min. være 100 mm.

**3** : Eventuel eksisterende afdækning af- og påmonteres.

Alternativ 1: Ny monteres.

Alternativ 2: Kapsel erstattes af en vindskede (tegning nr. 13 B/C) eller en tagfod (tegning nr. 12 B)