



1 : Eventuel eksisterende tagpap.

2a : Derbigum.

2b : Strimmel af Derbigum min. 100 mm. bred påsvejses. Dette for at opnå 2 lag i overgangen fra vandret til lodret.

4a: Såfremt renden helsvejses eller koldklæbes og der i underlaget forefindes elementsamlings, skal der udføres dilationsfuge efter principskitse nr. 4a.

Udføres når $x < \text{eller} = 1100 \text{ mm}$.